ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA

Per maggiori informazioni, vedere le Istruzioni per l'uso separate.

Suddividere la biancheria in base ai simboli di cura dei capi

Non asciugare a macchina

Asciugabile a macchina - a basse temperature

Asciugabile a macchina

↓

Preparazione del carico

Verificare che i bottoni e le cerniere siano chiusi e che le tasche siano vuote.
Verificare di non aver lasciato accendini nelle tasche.
Introdurre i capi a rovescio.

↓

Caricamento dell'asciugatrice

Disporre la biancheria nel cestello senza comprimerla per favorire un'asciugatura uniforme.
Chiudere lo sportello.

↓

Selezione del programma

Suddividere la biancheria per:
Spessore del tessuto: ogni qualvolta si dispone di un carico eccessivo rispetto a quello che l'apparecchio può gestire, separare il carico secondo il peso (per esempio dividere gli asciugamani spessi dalla biancheria sottile).
Tipo di tessuto: cotone (lino); sintetici (easy care).
Grado di asciugatura: pronto armadio, pronto stiro, ecc.
Non asciugare a macchina: calze di nylon, ricami delicati, tessuti con decorazioni metalliche.

Scegliere il programma di asciugatura desiderato ruotando la manopola di selezione dei programmi (per informazioni, vedere la tabella dei programmi).
Se il programma non viene avviato subito dopo averlo selezionato, l'asciugatrice si spegne dopo alcuni minuti.
Per accendere nuovamente l'asciugatrice, ruotare la manopola di selezione dei programmi su **"Off" ("0")** e quindi sul programma desiderato.

↓

Selezione delle opzioni (se disponibile)

Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto corrispondente.
La spia del tasto si accende per confermare la selezione.
Una spia che lampeggia velocemente indica che è stata effettuata una selezione errata (incompatibilità tra le opzioni).
Premere nuovamente il tasto per deselezionare l'opzione.

↓

Avvio dell'asciugatrice

Per avviare il programma di asciugatura, premere il tasto **"Avvio (Pausa)"**.
La spia corrispondente si accende.
Modifica della selezione programma: Se la selezione del programma viene modificata durante il ciclo di asciugatura, l'apparecchio si arresta.
La spia **"Avvio (Pausa)"** lampeggia.
Per avviare il nuovo programma, premere nuovamente il tasto **"Avvio (Pausa)"**.
Interruzione del programma: per interrompere un ciclo di asciugatura, premere il tasto **"Avvio (Pausa)"** e aprire lo sportello.
Prima di estrarre la biancheria dall'asciugatrice, lasciarla raffreddare per almeno 5 minuti.
Per motivi di sicurezza, il programma di asciugatura si interrompe automaticamente quando si apre lo sportello.
Per riavviare il programma dopo l'apertura dello sportello, chiudere lo sportello e premere nuovamente il tasto **"Avvio (Pausa)"**.
Avvertenza: Non arrestare l'asciugatrice prima del termine del ciclo di asciugatura; se ciò fosse necessario, estrarre velocemente tutti i capi e stenderli per favorire la dispersione del calore.

↓

Fine del programma – estrazione del carico

La parte conclusiva del ciclo di asciugatura si svolge senza calore (fase di raffreddamento) per abbassare la temperatura dei capi e ridurne lo sgualcimento.
End: Estrarre il carico dall'asciugatrice.
Il processo di asciugatura è terminato.
Antipiega: se alla fine del ciclo di asciugatura la biancheria non viene estratta subito, viene avviata automaticamente una fase antipiega della durata massima di 15 minuti (selezionando l'opzione **"Antipiega"**, questa durata può essere estesa fino a 12 ore).
Il cestello viene fatto ruotare per impedire lo sgualcimento della biancheria.
Dopo la fine della fase **"Antipiega",** l'asciugatrice si spegne dopo un breve intervallo di tempo, per risparmiare energia.

↓

Spegnimento dell'asciugatrice

Impostare la manopola di selezione dei programmi su **"Off" ("0")**.

Pulizia del filtro dello sportello dopo ogni ciclo di asciugatura: aprire lo sportello, estrarre il filtro sollevandolo verso l'alto e aprirlo. Togliere gli eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. Richiudere il filtro e reinserirlo nell'asciugatrice.

Svuotamento della vaschetta di raccolta dell'acqua: estrarre la vaschetta tirandola per la maniglia e svuotarla. Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento.

Da tenere presente: utilizzare solo additivi/oggetti in plastica idonei per asciugatrici e risciacquare abbondantemente con acqua i capi trattati con smacchiatori. Non asciugare mai nell'asciugatrice oggetti di gomma o capi con macchie di oli vegetali.

Il Produttore non è responsabile per eventuali danni alla biancheria derivanti da istruzioni non corrette o inadeguate contenute nelle etichette dei capi.

Programmi					Opzioni								Tempi di asciugatura approssimativi (in minuti)	
Programma / Grado di asciugatura — Tipo di tessuto				Tessuti	Delicati	Inversione aggiuntiva	Antipiega	Regolazione asciugatura Livello di asciugatura	Pausa	Blocco dei tasti	Annulla Annulla	Fine ciclo ritardato Fine ciclo ritardato	Carico molto bagnato	Carico bagnato
Cotone	Super asciutto	Extra asciutto	Biancheria spessa e a più strati come asciugamani di spugna, accappatoi di spugna.	Cotone o lino lavabili ad alte temperature / biancheria colorata Cotone Max 8,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	200	130
	Molto asciutto	Pronto armadio	Asciugamani di spugna o di tela, lenzuola, biancheria intima		X	X	X	X	X	X	X	X	180	115
	Cotone	Cotton*	Programma cotone standard, adatto per l'asciugatura di capi in cotone mediamente bagnati. È il programma più efficiente in termini di consumo energetico per l'asciugatura di capi in cotone mediamente bagnati.		X	X	X	X	X	X	X	X	165	100
	Da stirare	Pronto stiro*	Biancheria che richiede stiratura come lenzuola, tovaglie, asciugamani, magliette, polo, abiti da lavoro.		X	X	X	X	X	X	X	X	145	85
Tessuti sintetici	Super asciutto	Extra asciutto	Biancheria con aree spesse e a più strati come lenzuola, tovaglie, tute da ginnastica, giacche a vento, coperte.	Capi in tessuti sintetici o misti, o capi in cotone easy care (no stiro) Sintetici Max 4,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	85	70
	Da riporre	Pronto armadio*	Biancheria che non richiede stiratura come camicette, camicie, magliette, abbigliamento sportivo.		X	X	X	X	X	X	X	X	70	60
	Da stirare	Pronto stiro	Biancheria che richiede stiratura come pantaloni, abiti, gonne, camicie, camicette.		X	X	X	X	X	X	X	X	60	50
Programmi speciali	Delicati	Delicati	Asciugatura a bassa intensità per delicati e capi come pantaloni, abiti, camicie, camicette.	Capi in fibre sintetiche come poliammide, nylon, poliacrilico, ecc. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50
	Misti	Misti	Magliette, camicette, asciugamani, biancheria intima, tute da ginnastica.	Misto cotone 2,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50
	Seta	Seta	Camicette, camicie e magliette.	Tessuti di seta 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50
	Wool Excellence	Lana	Solo per l'asciugatura di capi in lana con il marchio Pura Lana Vergine: TOTAL EASY CARE LANA	Capi in lana 1,0 kg	–	X	X	–	X	X	X	X	–	60
	Piumone/ Trapunta	Imbottiti	Sacchi a pelo, pantaloni, giacche a vento.	Capi imbottiti di piuma 3,0 kg	–	X	X	–	X	X	X	X	120	120
Aria fredda	Il bucato viene rinfrescato con aria fredda per 30 minuti.		Tutti i tessuti.	Frescopulito	–	–	–	–	X	X	X	–	–	–
Tempi di asciugatura	Asciugatura completa		Tutti i tessuti.	Asciugatura a tempo 10' – 180'	–	X	X	–	X	X	X	X	10' – 180'	

*Programmi di prova conformi alla norma EN61121.

Programma di riferimento per l'etichetta dei dati energetici.

Rispettare le raccomandazioni del produttore indicate sui simboli di lavaggio dei capi da lavare.

COME PROCEDERE...

Se l'apparecchio non funziona correttamente, eseguire i controlli seguenti prima di contattare il Servizio Assistenza; fare inoltre riferimento al capitolo corrispondente nelle Istruzioni per l'uso.

Il ciclo di asciugatura dura troppo a lungo / La biancheria non è abbastanza asciutta	• È stato selezionato il programma di asciugatura corretto? • Il ciclo è stato interrotto? (lo sportello è stato aperto, la vaschetta di raccolta dell'acqua è piena) • La biancheria era troppo bagnata? (velocità di centrifuga inferiore a 1000 giri/min) • Il filtro dello sportello è ostruito? (spia del filtro accesa) • Il filtro inferiore è sporco? (per maggiori informazioni, vedere le Istruzioni per l'uso) • La temperatura ambiente è troppo elevata? • Le spie **"End"** e **"Antipiega"** si accendono? Il ciclo di asciugatura è terminato ed è possibile estrarre la biancheria. • Se i risultati dell'asciugatura non sono soddisfacenti, selezionare un programma di asciugatura più forte o utilizzare l'opzione di regolazione asciugatura (se presente) per ottimizzare i risultati.
L'asciugatrice non funziona.	• La spina è stata inserita correttamente nella presa di corrente? • Si è verificata un'interruzione di corrente? • Si è bruciato un fusibile? • Lo sportello è chiuso correttamente? • È stato selezionato un programma di asciugatura? • È stato premuto brevemente il tasto **"Avvio (Pausa)"** dopo aver selezionato un programma? (In caso contrario, l'asciugatrice si spegne). • È stata selezionata l'opzione di avvio ritardato? • L'asciugatrice è troppo carica? → Rimuovere una parte del carico.
È accesa la spia del filtro dello sportello, la spia della vaschetta di raccolta dell'acqua o la spia del filtro inferiore	• Il filtro dello sportello è pulito? • La vaschetta di raccolta dell'acqua è vuota? • La vaschetta di raccolta dell'acqua è inserita correttamente? • Il filtro inferiore è pulito e inserito correttamente?
Gocce d'acqua sotto l'asciugatrice	• Il filtro inferiore è inserito correttamente? • La guarnizione del filtro inferiore e la guarnizione dello sportello sono pulite? • La vaschetta di raccolta dell'acqua è inserita correttamente? • Se l'asciugatrice è collegata direttamente allo scarico dell'acqua, il raccordo è fissato correttamente? • L'asciugatrice è installata in piano?

... per la manutenzione e la pulizia dell'asciugatrice:

Pulire il filtro dello sportello al termine di ogni ciclo.	• Togliere gli eventuali pelucchi con una spazzola morbida o con le dita. • Chiudere il filtro. • Riposizionare il filtro nell'apposito alloggiamento.
Vuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua alla fine di ogni ciclo di asciugatura.	• Tirare la maniglia per estrarre la vaschetta. • Vuotare la vaschetta. • Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento.
Pulire il filtro inferiore ogni cinque cicli.	• Lavare il filtro inferiore sotto l'acqua corrente. • Rimuovere accuratamente il laniccio dalle guarnizioni. • Pulire l'alloggiamento del filtro inferiore (per maggiori informazioni, vedere la sezione **"Pulizia del filtro inferiore"** nelle Istruzioni per l'uso). • Per informazioni sulla pulizia del filtro inferiore, vedere le Istruzioni per l'uso.

CODICI DI ERRORE

In caso di anomalie di funzionamento dell'asciugatrice, potrà essere visualizzato uno dei seguenti codici di errore. In base al modello di asciugatrice, il guasto è visualizzato in lettere o con differenti spie lampeggianti.

Codice di errore	Codice di errore spie	Il cliente deve controllare l'apparecchio prima di chiamare l'Assistenza
F01		Chiamare il Servizio Assistenza.
F02		Chiamare il Servizio Assistenza.
F03		Chiamare il Servizio Assistenza.
F04		Chiamare il Servizio Assistenza.
F05		Spegnere l'asciugatrice. Scollegare l'asciugatrice dalla presa. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia compresa tra 5°C e 35°C. Attendere 1 ora. Ricollegare l'asciugatrice, quindi riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
F06		
F07		
F10 – F24		Spegnere l'asciugatrice. Scollegare l'asciugatrice dalla presa. Attendere 30 minuti. Ricollegare l'asciugatrice, quindi riavviarla. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
Quando si preme il tasto Avvio, la spia corrispondente lampeggia 2 volte al secondo		Assicurarsi che lo sportello sia chiuso e che il filtro inferiore sia posizionato correttamente.
Quando si preme il tasto Avvio, la spia del filtro inferiore lampeggia o la spia del filtro dello sportello lampeggia 2 volte al secondo		Assicurarsi che il filtro inferiore sia posizionato correttamente.

* Lamp blinking	Lamp Off	Lamp On

TABELLA CONSUMI					
Consumo energetico: in modalità OFF 0,11 W / in modalità ON (non in funzione) 0,11 W.					
	Capacità di carico [kg]	Velocità centrifuga [giri/min]	Umidità [%]	Consumo di energia [kWh]**	Tempo di asciugatura [min]**
Cotton *	8	1000	60	1,92	153
	4	1000	60	0,98	84
Cotton	8	800	70	2,27	181
	8	1400	50	1,70	134
Cotone pronto stiro	8	800	70	2,08	157
	8	1000	60	1,76	133
	8	1400	50	1,55	124
Sintetici pronto armadio	4	1000	60	0,85	62

*Programmi di riferimento per l'etichetta dei dati energetici/Regolamento 392/2012/EU

**Il consumo di energia e i tempi di asciugatura possono variare dai valori riportati nella tabella poiché dipendono dalle condizioni di funzionamento (fluttuazioni di tensione, carico misto con tessuti diversi, umidità dei tessuti dopo la centrifuga, capacità di carico). La selezione di opzioni diverse può modificare anche i dati di consumo.

Tutti i valori sono definiti in conformità a EN 61121.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le Istruzioni per l'uso!

Guida di consultazione rapida

Spie e opzioni

Manopola di selezione dei programmi

Ruotando questa manopola, si seleziona il programma di asciugatura.

La spia **"Avvio (Pausa)"** lampeggia.

Tasto "Avvio (Pausa)"

Premendo questo tasto si avvia il programma di asciugatura.

La spia corrispondente si accende.

Filtro aria porta

Filtro

La spia si accende quando il filtro e/o lo scambiatore di calore (incluso l'alloggiamento) devono essere puliti.

Pulire il filtro dello sportello dopo ogni ciclo di asciugatura.

Filtro aria inferiore

Vaschetta di raccolta dell'acqua

La spia si accende quando occorre vuotare la vaschetta.

Il ciclo di asciugatura viene automaticamente interrotto.

Vuotare la vaschetta e riavviare il programma di asciugatura.

La vaschetta di raccolta dell'acqua deve essere vuotata dopo ogni ciclo di asciugatura.

Serbatoio

Pulire lo scambiatore di calore

La spia si accende dopo 30 cicli quando occorre pulire lo scambiatore di calore.

Pulire lo scambiatore di calore.

Indicatore del tempo residuo

Quando si seleziona un programma, viene visualizzato il tempo di asciugatura standard per quel programma.

Dopo l'avvio del ciclo, il tempo visualizzato viene corretto tenendo conto del volume, del tipo e dell'umidità del carico.

Il tempo indicato viene calcolato e aggiornato durante il ciclo di asciugatura.



Le barrette lampeggianti indicano che il calcolo è in corso.

Alla fine di questo calcolo, il tempo residuo viene aggiornato.

Eco monitor

La funzione **"Eco monitor"** offre informazioni di massima sul consumo di energia del programma selezionato.

Non è possibile attivare questa funzione quando si seleziona un programma a tempo.

Appena la manopola di selezione dei programmi viene ruotata su un qualsiasi programma a umidità controllata, le spie della funzione **"Eco monitor"** indicheranno il consumo di energia previsto.



Le tre spie indicano il livello di consumo: minore è l'energia che il programma scelto prevede di consumare, meno spie si accendono.

Questo dipende dal programma, dall'umidità iniziale e dalle opzioni selezionate oltre che dalle dimensioni del carico.

Per questo motivo, il livello di consumo energetico previsto può modificarsi quando l'asciugatrice riconosce le dimensioni del carico.

End

Il programma di asciugatura è terminato.

Estrarre la biancheria dall'asciugatrice.

Protezione contro l'asciugatura eccessiva / 6th Sense

La spia si accende quando viene selezionato un programma a umidità controllata, per indicare che la funzione di protezione è stata attivata.

Livello di asciugatura

Livello di asciugatura

Selezionando questa opzione è possibile regolare il livello di asciugatura della biancheria.

Dopo la selezione di un programma, premendo questo tasto è possibile scegliere il livello di asciugatura desiderato.

Premere il tasto una volta per selezionare un livello di asciugatura superiore

o

Premere il tasto due volte per selezionare un livello di asciugatura inferiore

o

Premere il tasto tre volte per selezionare nuovamente il livello di asciugatura normale.

Annulla

Annulla

Durante la fase di selezione del programma, la pressione di questo tasto disattiva tutte le opzioni selezionate.

Durante il ciclo di asciugatura, la pressione di questo tasto interrompe il ciclo e riporta l'asciugatrice in modalità di selezione.

Il tasto deve essere premuto per 3 secondi.

3″

Blocco dei tasti

Questa opzione è utile per la protezione dei bambini, in quanto blocca tutte le funzioni dell'interfaccia utente.

Per attivare questa opzione, è necessario premere il tasto per 3 secondi finché il simbolo della **"chiave"** appare sul display.

Per disattivare questa opzione, premere il tasto finché il simbolo della **"chiave"** scompare.

Il blocco dei tasti rimane attivo anche quando la manopola di selezione viene portata in posizione **"Off"** o quando si apre lo sportello.

Per annullare la funzione è necessario disattivarla.

h min

8:88

Tempo di asciugatura

Regolazione del tempo di asciugatura

Portare la manopola di selezione dei programmi su **"Tempo di asciugatura"**.

Premere il tasto **"Tempo di asciugatura"** per selezionare la durata del ciclo a incrementi di dieci minuti, fino a un massimo di 180 minuti.

Gentile

Delicati

Selezionare questa opzione per ridurre la temperatura di asciugatura.

Questa opzione non è disponibile quando è selezionata l'opzione **"Rapido"**.

Antipiega

Antipiega

Questa opzione riduce la formazione di pieghe se la biancheria non può essere estratta subito alla fine del ciclo di asciugatura.

Il cestello viene fatto ruotare di tanto in tanto per un massimo di 12 ore.

Questa funzione può essere interrotta in qualunque momento spegnendo l'asciugatrice.

Questa opzione disattiva la funzione **"Suoneria"**, se attivata.

h

88

Fine ciclo ritardato

Fine ciclo ritardato

Questa funzione consente di ritardare l'inizio del programma scelto impostando l'orario di fine desiderato: premere il tasto per selezionare il numero di ore entro cui il programma verrà completato.

- In questo modo è possibile avere i capi pronti a un orario specifico sfruttando le tariffe energetiche più favorevoli, ad esempio durante la notte.
- La funzione **"Fine ciclo ritardato"** può essere selezionata in segmenti orari interi (da 1 a 24 h).
  Premendo il tasto, viene visualizzato il periodo di tempo più breve possibile; continuare a premere il tasto per scorrere tutti i segmenti orari disponibili.
  Per disattivare nuovamente la funzione, portare la manopola di selezione dei programmi su **"Off" "(0)"**.
- Dopo avere selezionato il tempo di **"Fine ciclo ritardato"** desiderato, premere **"Avvio"** per iniziare il conto alla rovescia.
- Durante il conto alla rovescia, è ancora possibile modificare le impostazioni del programma (selezionare o deselezionare le opzioni).
- A volte il programma può finire prima del tempo di **"Fine ciclo ritardato"** selezionato (ad es. per i piccoli carichi).
  In questo caso, l'asciugatrice inizia la rotazione regolarmente per mantenere i capi freschi fino allo scadere del tempo di **"Fine ciclo ritardato"** selezionato.
  Durante la rotazione, il display visualizza un'animazione.
  La fase di rotazione può essere arrestata in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi, ruotando la manopola di selezione dei programmi o aprendo lo sportello.

Wave motion

Inversione aggiuntiva

Selezionando questa opzione, la direzione di rotazione del cestello viene invertita più spesso durante il ciclo di asciugatura.

Questa funzione contribuisce a rendere più uniforme l'asciugatura del carico.

5019 300 02989
(Soggetto a modifiche tecniche)